

В загородном доме

Пожарная безопасность



Жизнь в загородном доме вдалеке от шума и суеты мегаполиса. Что может быть лучше? Жизнь на фоне природы, воздух, пахнущий хвойей, пение птиц. Можно собирать грибы и ягоды, рыбачить или просто бродить по лесу. Загородный дом невозможно представить без печи или камина. Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

В загородном доме

- установите автономные пожарные извещатели;
- проверьте и при необходимости замените старую электропроводку на новую;
- не сушите вещи на обогревателях;
- не располагайте электрообогреватель ближе одно метра к к одежде, шторам и другим легковоспламеняющимся вещам;
- храните бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся в специальном контейнере, вдалеке от источника тепла и в хорошо проветриваемом помещении;
- не устраивайте из своей дачи склад привезенных из городской квартиры ненужных вещей;
- оборудуйте дачный дом и баню первичными средствами пожаротушения;
- будьте предельно аккуратны при курении;
- не располагайте баню вблизи жилого дома (при пожарах в поселениях деревянной застройки часто возникает переход огня на соседние строения. Чтобы этого не произошло, соблюдайте при строительстве предусмотренные нормы разрывов);
- соблюдайте осторожность при хранении и использовании горючих взрывчатых веществ: газового баллона, бензина, керосина и пр.

На приусадебном участке

- храните бочку с запасом воды для пожаротушения рядом с домом в летнее время года;
- содержите в чистоте территорию, прилегающую к дачным постройкам. Систематически очищать ее от мусора, сухой травы и других горючих материалов;
- обеспечьте свободный проход ко всем зданиям и сооружениям.

Факты

- вспышка пожара в деревенском доме спасают за 30 минут.
- более 80% возгораний на дачных участках приходится на осенне-весенний период;
- в сельской местности ради выездов пожарной части может составлять до 40 км. Скорость пожарного автомобиля — до 80 км/ч, по прокладанным дорогам — до 30 км/ч.



Это важно

- очищайте выхлопы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в при эксплуатации;
- немедленно задельвайте раствором глины с песком, покрывающимся в слоях печей и дымоходов трещины;
- побелите наружные стены дымовых труб на чердаке, чтобы легче было заметить трещины и щели;
- приобретите металлический лист размером не менее 0,3-0,7 метра на деревянном полу перед металлической дверцей печи.



МЧС России предупреждает:
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
При пожаре звоните «01» (по информационному телефону)

Правила пожарной безопасности в доме и квартире

1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот листок рядом с телефонным аппаратом.
2. Не играй дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной пожара.



3. Уходя из дома или из комнаты, не забывайте выключать электроаппараты, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т.д.
4. Не сушите бельё над плитой. Оно может загореться.
5. В деревне или на даче без взрослых не подходите к печке, и не открывай печную дверцу. От выпавшего уголька может загореться дом.
6. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни без взрослых.

Правила обращения с газовыми приборами

1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте и не выключайте свет, электроаппараты, не зажигайте спички, а сразу же сообщите об этом взрослым. Срочно проветри комнату.
2. При запахе газа, откройте окна и двери, выйдите на улицу, позвоните в газовую службу с мобильного телефона по номеру: **104** или от соседей до тел. **04**
3. Не играйте на кухне, особенно при включенной газовой плите, нельзя оставлять включенную газовую плиту без присмотра.



4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые конфорки.
5. Никогда не висите на газовых трубах.

Правила обращения с электроприборами

1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками.
3. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия в электроприборах.
5. Не включайте в одну розетку более трех электроприборов.



ПРИЧИНЫ ПОЖАРА

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА:



Нарушение правил хранения и использования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (газов), использование ЛВЖ для розжига печей.

Непотушенные спички, сигареты, свечи.



Неисправные электровилки и розетки, перегрузка электросети. Короткое замыкание из-за ветхой изоляции, использование нестандартных плавких вкладок.

Оставленные без присмотра включенные электроприборы.



Отогревание замерзших отопительных и водопроводных труб открытым пламенем, нарушение правил проведения сварочных и других огневых работ.



Оставленные без присмотра маленькие дети.

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕСУ

Что предпринять при лесном пожаре



Если вы обнаружили начинающийся пожар, постараитесь затушить его сами.



Заливайте огонь водой из ближайшего водоема, засыпайте землей.



Используйте для тушения ветки от деревьев, мокрую одежду.



Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара.



Ветви, ткань переворачивайте, чтобы они не загорелись.



Потушив - убедитесь, что огонь не разгорится снова.



Если пожар достаточно сильный, покиньте место пожара.



Идите навстречу ветру перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, берегам ручьев и рек.



При сильном задымлении закройте рот и нос мокрой повязкой.



Если увидели, что горит торфяное болото, обойдите стороной, двигайтесь против ветра.



Внимательно осматривайте дорогу перед собой (огонь уходит под землю, образуя пустоты).